

# 如果 Android 上的 USB 網路共用或行動熱點選項呈現灰色該怎麼辦？

若要解決行動 USB 網路共用或行動熱點灰顯的問題，請嘗試以下解決方案：

## 1 重新啟動您的設備

有時，簡單的重新啟動就可以解決臨時的軟體故障。關閉您的設備，等待幾秒鐘，然後重新開啟。

## 2 檢查 USB 電纜和連接埠

確保您使用的 USB 連接線未損壞並且已正確連接到您的設備和電腦。此外，請嘗試使用電腦上的其他 USB 端口，因為故障的端口有時會導致 USB 網路共用問題。

## 3 啟用 USB 偵錯（用於修復「USB 網路共享灰顯」問題）

在 Android 裝置上，前往“設定”>“關於手機”> 多次點擊“版本號”，直到提示您現在是開發者。然後返回主設定選單，存取開發者選項，並啟用 USB 偵錯。重新啟動 Android 設備。

## 4 關閉數據節省模式

關閉數據節省模式後，您的行動熱點和網路共享體驗應該不會中斷，並且您的設備將不再限制數據使用。

### ❓ 如何在 Android 手機上關閉數據節省模式？

1. 開啟 Android 設備上的**設定**應用程式。
2. 向下捲動並點選**網路和網際網路**或**連線**（取決於您的設備）。
3. 點選**行動網路**或**資料使用**（同樣，取決於您的設備）。
4. 尋找名為**數據節省**或**數據使用控制**的選項，然後點選它。
5. 撥動開關關閉數據節省模式。

